



SIGNALISATIE LAMP

INHOUD

- 1x Oplaadbare LED flitser
- Laadmodule
- Stekkers – 220VAC / 12VDC

AAN/UIT ZETTEN

Oplaadbare LED flitser aanzetten door simpele druk op de ON/OFF knop (zie figuur A - gele pijl). Om de LED flitser af te zetten, de ON/OFF knop gedurende 5 seconden ingedrukt houden.

FLITSPATROON KIEZEN

Door op de ON/OFF knop (figuur A - gele pijl) te drukken, kan u van flitspatroon veranderen en zodoende kan u kiezen uit 9 verschillende flitspatronen (Rotation, Quad pulse, Single pulse, Alternating pulse, Morse code (SOS), Full high, Full low, Torch high, Torch low).

OPLADEN

Om de LED flitser op te laden, dient u de 220VAC of 12VDC lader in de laadmodule (figuur B) in te pluggen en dan het andere uiteinde in het stop-contact of 12V contact te steken. Beide stekkers bevatten een statusled (wanneer de LED rood brandt, wordt er opgeladen; wanneer deze LED groen brandt, is de module opgeladen). Vervolgens moet u de laadmodule op de juiste manier op de LED flitser bevestigen (figuur C). U zal merken dat de laadmodule vastklikt door de magneet.

LED flitser laadt op	Statusled laadmodule brandt rood (figuur D)
LED flitser opgeladen	Statusled laadmodule brandt groen (figuur D)

Feu flash à LED



FEU DE SIGNALISATION

CONTENU

- 1x feu flash rechargeable à LED
- Module de chargement
- Prises - 220VAC / 12VDC

ALLUMER/ÉTEINDRE

Allumez le feu flash à LED en appuyant sur le bouton ON/OFF (voir figure A - flèche jaune). Pour éteindre le feu flash à LED, appuyez sur le bouton ON/OFF pendant 5 secondes.

CHOISIR FONCTION DE FLASH

En appuyant sur le bouton, vous pouvez modifier le mode de flash et ainsi sélectionner parmi 9 modèles de flash différents (Rotation, Quad pulse, Single pulse, Alternating pulse, Morse code (SOS), Full high, Full low, Torch high, Torch low).

CHARGER

Pour charger le feu flash à LED, branchez le chargeur 220VAC ou 12VDC dans le module de chargement (figure B) et branchez ensuite l'autre extrémité dans la prise ou la prise 12V. Les prises 220VAC et 12VDC possèdent une LED d'état rouge (Si la LED est allumée rouge, le module charge; Si la LED est allumée verte, le module est chargé). Vous devez ensuite fixer correctement le module de charge à la feu flash (figure C). Vous remarquerez que le module de charge est pris par l'aimant.

Feu flash à LED charge	LED d'état sur module de chargement s'allume rouge (figure D)
Feu flash à LED chargé	LED d'état sur module de chargement s'allume vert (figure D)



SIGNALISATION LAMP

CONTENT

- 1x Rechargeable LED flasher
- Charging module
- Plugs - 220VAC / 12VDC

TURN ON/OFF

Switch on the LED flasher by simply pressing the ON/OFF button (see figure A - yellow arrow). To turn off the LED flasher, press the ON/OFF button for 5 seconds.

SELECT FLASH PATTERN

By pressing the ON/OFF button, you can change the flash pattern and thus select from 9 different flash patterns (Rotation, Quad pulse, Single pulse, Alternating pulse, Morse code (SOS), Full high, Full low, Torch high, Torch low).

CHARGING

To charge the LED flasher, plug the 220VAC or 12VDC charger into the charging module (figure B) and then plug the other end into the socket or 12V socket. Both 220VAC and 12VDC plugs contain a status LED (when lit red, charging takes place; when lit green, module is charged). Then you must correctly attach the charging module to the LED flasher (figure C). You will notice that the charging module clicks into place thanks to the magnet.

LED flasher charging	Status LED on charging module is burning red (figure D)
LED flasher charged	Status LED on charging module is burning green (figure D)


LED FLASHER




Figuur / Figure A



Figuur / Figure B



Figuur / Figure C



Figuur / Figure D

